

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ ЛЕНТЫ

При монтаже противоскользящих самоклеящихся лент нужно соблюдать следующие условия и требования:

- 1.** Оклеиваемые поверхности должны быть предварительно очищены, высушены и обезжирены. Работы рекомендуем выполнять при температуре не ниже **10°C**.
- 2.** Неровные пористые поверхности предварительно нужно грунтовать.
- 3.** Наклеивание противоскользящей самоклеящейся ленты производите резиновым валиком.
- 4.** Антискользящие ленты монтируются на сухую поверхность. Берегите покрытие от попадания воды в течение **24** часов после наклеивания.
- 5.** Не рекомендуем ходить по противоскользящему покрытию после приклеивания **3-4** часа.

Примечание: при температуре ниже рекомендованной, необходимо прогреть оклеиваемую поверхность техническим феном, до **40-50°C**. После монтажа желательно пройти **2-3** раза техническим феном по приклеенной ленте, накрыть пол целлофановой тепличной пленкой и прогревая тепловой пушкой, сушите не менее **1** часа.

Монтаж антискользящих самоклеящихся лент

- 1.** Очистите поверхность от сухих загрязнений
 - 2.** Промойте поверхность растворителем (ацетоном, бензином) или обезжиривающим/моющим средством.
 - 3.** Тщательно высушите поверхность.
 - 4.** Разметьте место монтажа.
 - 5.** При шероховатой неровной поверхности или при укладке на кафельных плитках со стыками и швами, растрескавшемся бетоне необходимо произвести грунтование поверхности:
 - а)** Очистите поверхность согласно вышеизложенным инструкциям.
 - б)** Малярной кистью нанесите тонкий слой грунтовки в местах укладки покрытия.
 - в)** Дайте грунтовке полностью высохнуть.
 - 6.** Отрежьте лист от рулона и скруглите углы.
 - 7.** Снимите защитную плёнку на расстоянии **50** мм от края листа и расположите лист на поверхности. Примечание: не следует касаться руками клеевого слоя покрытия.
 - 8.** Постепенно снимайте плёнку и по мере открывания клеевого слоя прижимайте покрытие к поверхности.
 - 9.** Укладка противоскользящего покрытия на гранит или кафельную плитку: полностью снимите защитную плёнку с приклеиваемого листа. Удерживая лист за края, согните аккуратно его пополам клеевым слоем вниз. Выровняйте середину листа по центру плитки и прижмите к поверхности в этом положении.
- Примечание: рекомендуем приклеивать ленту на каждую плитку отдельно, не заходя на межплиточный шов.
- 10.** Плотнo разгладьте покрытие по поверхности, перемещая резиновый валик от центра покрытия к краям.